Milano, 27 aprile 1988

Volantine n. 1/1988

## ORDINE DI SERVIZIO N. 177

# VETTURE TRANVIARIE URBANE TIPO 1928 MODIFICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI DI COMANDO

Si rende noto al personale di guida delle vetture tranviarie urbane che sulle vetture tipo 1928 vengono apportate, in sede di revisione generale, modifiche agli impianti ed agli apparecchi di comando.


Tali modifiche non apportano sostanziali variazioni al sistema di guida e riguardano:

- a) gli impianti di illuminazione interna ed esterna e di richie sta fermata, alimentati in bassa tensione (24 Vcc).
- b) il comando di apertura della 1° e 2° porta, attualmente pneu matico, realizzato elettropneumaticamente come la 3° porta.
- c) il comando di apertura in emergenza delle porte, installato in una cassetta, in corrispondenza del montante di ciascuna porta.
- d) l'impianto di richiesta fermata.

Le modifiche comportano una nuova collocazione delle ap parecchiature in vettura, come di seguito specificato:


# a - CABINA DI GUIDA

- fascia sottocielo sinistra e frontale (Fig. 1)



APPARECCHIATURA	Targhetta di individuazione
1 - Interruttore automatico comando e pro tezione motore compressore	"MOTOCOMPRESSORE"
2 - Interruttore comando interruttore di linea con fusibile di protezione (3° prova guasti)	"COMANDI"
3 - Interruttore piombato "sblocco porte"	"SBLOCCO PORTE"
4 - Interruttore comando inserzione con-	"CONVERTITORE"
vertitore, da lasciare sempre inseri-	
to	
5 - Scatola fusibili di protezione impia <u>n</u> to riscaldamento aerazione e di pro-	"VENTIL. RISCALD. FBB"
tezione negativo interruttore di li-	
nea	
6 - Interruttore comando scaldiglia mano-	"SCALDIGLIE M."
vratore (in ausilio impianto climati <u>z</u>	
zione cabina)	
7 - Lampada-spia di segnalazione della ten	"TENSIONE DI LINEA"
sione di linea	

b - PARETINA ALLE SPALLE DEL MANOVRATORE (Fig. 2)



- 1 Interruttore comandi generali in bassa tensione (da aprire al termine del rimessamento)
- 2 Interruttore comando luci comparto pas seggeri (un gruppo di 3 lampade rimane acceso anche in caso di guasto-disinserzione del convertitore)
- 3 Interruttore di comando luci esterne e illuminazione strumenti; tale interruttore comanda:
  - fanalini di coda
  - fanale anteriore anabbagliante
  - velette
  - tachigrafo
  - manometro

L'impianto funziona anche in caso di guasto-disinserzione del convertitore

- 4 Interruttore comando luce cabina. L'impianto funziona anche in caso di guasto-disinserzione del convertitore
- 5 Interruttore comando radiotelefono

"COMANDI"

"LUCE INTERNA"

"LUCE ESTERNA"

"LUCE CABINA"


"RADIOTELEFONO"

- 6 Interruttore comando obliteratrici
- 7 Comando devictore luci velette a due posizioni:
  - velette "bianche" per l'illumina zione delle velette in normale servizio di linea;
  - velette "rosse" per illuminazione, con luce rossa, in servizio con limitazione di percorso; in questa posizione le velette sono illuminate anche in caso di guasto-disinserzione del convertito re.

"OBLITERATRICI"

"VELETTA" ROSSA BIANCA

#### c - BANCO DI MANOVRA (Fig. 3)



Sul banco di manovra, tra il combinatore di marcia ed il manettino di frenatura è collocato il cruscotto sul quale sono installate le seguenti apparecchiature di comando e di controllo:

APPARECCHIATURA	INDICAZIONE
1 - Pulsante comando apertura e chiusura porta anteriore	1° PORTA
2 - Pulsante comando apertura e chiusura porta centrale	2° PORTA
3 - Pulsante comando apertura e chiusura porta posteriore	3° PORTA
4 - Interruttore a leva comando indicato ri di direzione	INDICATORE
5 - Lampade-spia, accese segnalano:	
- guasto-disinserzione convertitore	SPIA COLORE ROSSO CON SCRITTA CONVERTITORE
- richiesta fermata	SPIA LAMPAGGIANTE CO- LORE GIALLO
- indicatore direzione selezionata	FRECCIA VERDE
6 - Manometro a doppio indice con funzio ni uguali a quelle attuali	
7 - 3 lampade-spia "PORTE APERTE" poste in corrispondenza pulsanti comando porte	SPIE COLORE ROSSO IN- DICANO E SPECIFICANO LA PORTA APERTA


#### d - APERTURA EMERGENZA PORTE

Il comando di apertura di emergenza delle porte è installato in una cassetta, in corrispondenza del montante di ciascuna porta.

La cassetta è contraddistinta da una targhetta con la dicitura "apertura porte - manovrare solo in caso di pericolo e a vettura ferma"; in caso di guasto o di necessità occorre:

- aprire lo sportellino piombato della cassetta;
- premere, una sola volta, il pulsante di colore rosso sia per l'apertura, sia per l'eventuale, successiva, chiusura della porta.

# e - COMANDO ESTERNO APERTURA-CHIUSURA 1º PORTA (Fig. 4)



Esternamente alla vettura, sotto il fanale anteriore, è posto il pulsante per il comando esterno di apertura-chiusura della 1° por ta.

### f - IMPIANTO DI VENTILAZIONE ARIA CALDA E FREDDA

Le vetture sono equipaggiate con impianto di ventilazione del posto di guida, descritto con 0.d.S. n. 176/88.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr.Ind. M. Liberatore)

